

无线连接计算机的通讯设置

1、请将“USB ”无线接收器插入 USB 端口，系统自动检测到新硬件，并完成新硬件的设置。

（自带蓝牙水平仪无需此步骤）

在设备管理器的【端口】处，可以看到已经安装新硬件。如系统无法自动检测到新硬件，请安装光盘里的串口驱动。

2、测量软件【通讯端口】com号要修改与电脑设备管理通信端口处com 号一致。

3、自带蓝牙水平仪链接，打开电脑蓝牙搜索“RL-LM”，密码1234，链接后，设置测量软件【通讯端口】com号要修改与电脑设备管理通信端口处com号一致。

4、水平仪按  再按  移动光标至“”闪烁，按  水平仪显示0为关闭无线传输功能，再按  显示1为开启数据无线传输功能，然后按 ，水平仪进入测量状态，显示有  标志，如需关闭无线传输，重复以上步骤，或关机重启。